

ENVOY S

AUDIOSPELER
OP ZONNE-ENERGIE

GEBRUIKSAANWIJZING



SNEL STARTEN



Houd de ON/OFF knop ingedrukt tot het lampje gaat branden




De speler gaat automatisch afspelen





LAADINSTRUCTIES

Bij een juist gebruik kan de Lithium-ion batterij van deze audiospeler meerdere jaren meegaan. Voor het eerste gebruik de batterij volledig opladen. Volg hiervoor één van de volgende procedures:

 Om de batterij zo snel mogelijk op te laden, koppel de audiospeler een uur lang aan een stopcontact met de eventueel meegeleverde oplader of een standaard "USB" oplader (gereguleerde +5V gelijkspanning, tenminste 300mA) met mini USB stekker.

 Koppel de speler 3 uur lang aan een standaard USB-poort van een computer met een verlengkabel van USB naar mini USB.

 Om op te laden op zonne-energie; plaats de speler 6 uur lang met het zonnepaneel naar boven in de volle zon.

 Om op te laden bij een felle lamp; plaats de speler 6 tot 8 uur lang op 10 cm afstand met het zonnepaneel gericht op een 60-Watt lamp.

Wees er zeker van de batterij minstens deels te hebben opgeladen, alvorens de speler enige tijd wordt opgeborgen. Wordt de speler voor langere tijd opgeborgen, dan moet de batterij iedere 6 maanden compleet opgeladen worden; anders verliest de batterij de mogelijkheid om op te laden.

Mocht de batterij beschadigd raken en daardoor niet meer kunnen laden; de speler blijft bruikbaar met gebruik van een oplaadkabel.

ENVOY S

AUDIOSPELER
OP ZONNE-ENERGIE

GEBRUIKSAANWIJZING



SNEL STARTEN



Houd de ON/OFF knop ingedrukt tot het lampje gaat branden




De speler gaat automatisch afspelen





LAADINSTRUCTIES

Bij een juist gebruik kan de Lithium-ion batterij van deze audiospeler meerdere jaren meegaan. Voor het eerste gebruik de batterij volledig opladen. Volg hiervoor één van de volgende procedures:

 Om de batterij zo snel mogelijk op te laden, koppel de audiospeler een uur lang aan een stopcontact met de eventueel meegeleverde oplader of een standaard "USB" oplader (gereguleerde +5V gelijkspanning, tenminste 300mA) met mini USB stekker.

 Koppel de speler 3 uur lang aan een standaard USB-poort van een computer met een verlengkabel van USB naar mini USB.

 Om op te laden op zonne-energie; plaats de speler 6 uur lang met het zonnepaneel naar boven in de volle zon.


 Om op te laden bij een felle lamp; plaats de speler 6 tot 8 uur lang op 10 cm afstand met het zonnepaneel gericht op een 60-Watt lamp.

Wees er zeker van de batterij minstens deels te hebben opgeladen, alvorens de speler enige tijd wordt opgeborgen. Wordt de speler voor langere tijd opgeborgen, dan moet de batterij iedere 6 maanden compleet opgeladen worden; anders verliest de batterij de mogelijkheid om op te laden.

Mocht de batterij beschadigd raken en daardoor niet meer kunnen laden; de speler blijft bruikbaar met gebruik van een oplaadkabel.

DE ENVOY S GEBRUIKEN

DE SPELER AAN- EN UITZETTEN

ON / OFF  Houd de on/off knop 3 seconden ingedrukt om de speler aan te zetten, waarna deze meteen gaat afspelen. Druk kort op de on/off knop om de speler uit te zetten.

EEN SECTIE KIEZEN



 **BLAUW**
Druk op de blauwe knop om andere sectie te kiezen.

EEN ANDERE SECTIE KIEZEN

Na het kiezen van een sectie, druk nogmaals op de betreffende sectieknop om een andere sectie te selecteren.

EEN GEDEELTE BINNEN DE GEKOZEN SECTIE SELECTEREN

Druk kort op  of  om naar een ander gedeelte/boek te gaan. Houdt de knop iets langer vast en laat deze weer los om 3 gedeeltes/boeken over te slaan.

Druk kort op  of  om een hoofdstuk terug of vooruit te gaan. Houdt de knop iets langer vast en laat deze weer los om 5 hoofdstukken over te slaan.

Druk kort op  of  om een sprong van 10 seconden verder of terug te maken. Lang vasthouden resulteert in meerdere sprongen van 10 seconden.



DE PAUZE-/BLADWIJZERKNOP

Druk op  om te pauzeren of te stoppen. Om weer verder te luisteren, druk op  of . Als de speler tijdens het pauzeren uitgeschakeld wordt, zal de speler een bladwijzer op die plaats zetten.

EEN BLADWIJZER VERANDEREN

Een bestaande bladwijzer kan gewijzigd worden door tijdens het afspelen op de gewenste positie opnieuw te pauzeren en uit te schakelen.


DE BLADWIJZER HERSTELLEN

1. Druk op de  knop als de speler aanstaat.
2. Pauzeer de speler en houdt de  knop 2 seconden ingedrukt. De speler geeft een kort geluidssignaal.
3. Schakel de speler uit. De bladwijzer zal hersteld worden naar het begin van de opname.

KOPTELEFOON OF LUIDSPREKERS AANSLUITEN

Plug de kabel van de koptelefoon of van de luidsprekers in de standaard 3,5mm koptelefoonaansluiting aan de rechterkant van het apparaat. Druk  of  om het volume te regelen. Ook als de speler tussentijds is uitgezet, onthoudt deze het ingestelde volume.

PROBLEMEN MET DE SPELER?

Als de speler niet functioneert, controleer dan eerst of de batterij volgens de instructies opgeladen is. Als de batterij opgeladen is en de speler werkt nog steeds niet, zou herstarten kunnen helpen. Houdt 10 seconden de  knop ingedrukt zodat de speler uitschakelt. De speler herstart nu en gaat automatisch weer aan.


WAARSCHUWINGEN:

- De speler NIET aan vuur of extreme hitte blootstellen.
- Gebruik de speler niet zodra abnormale hitte, geur, verkleuring of vervorming optreedt of als de speler lekt. Vooral wanneer dit dichtbij de batterij plaatsvindt. Neem dan contact op met een gekwalificeerd technicus.
- Als de batterij uit de speler genomen is, behandel hem dan met voorzichtigheid. Houd de batterij buiten bereik van kinderen. NIET verbranden, doorboren, demonteren of vervormen.
- Als de batterij lekt, verwijder hem dan overeenkomstig de lokale wetgeving (chemisch afval). Was huid of kleding direct als deze in contact geweest is met de batterijvloeistof. In geval van inslikken of contact met de ogen, onmiddellijk medische hulp inschakelen!
- Het is belangrijk om het volume niet harder te zetten dan noodzakelijk is. Dit om gehoorschade op termijn te voorkomen.

Neem contact met ons op via www.megavoice.nl

DE ENVOY S GEBRUIKEN

DE SPELER AAN- EN UITZETTEN

ON / OFF  Houd de on/off knop 3 seconden ingedrukt om de speler aan te zetten, waarna deze meteen gaat afspelen. Druk kort op de on/off knop om de speler uit te zetten.

EEN SECTIE KIEZEN



 **BLAUW**
Druk op de blauwe knop om andere sectie te kiezen.



EEN ANDERE SECTIE KIEZEN

Na het kiezen van een sectie, druk nogmaals op de betreffende sectieknop om een andere sectie te selecteren.

EEN GEDEELTE BINNEN DE GEKOZEN SECTIE SELECTEREN

Druk kort op  of  om naar een ander gedeelte/boek te gaan. Houdt de knop iets langer vast en laat deze weer los om 3 gedeeltes/boeken over te slaan.

Druk kort op  of  om een hoofdstuk terug of vooruit te gaan. Houdt de knop iets langer vast en laat deze weer los om 5 hoofdstukken over te slaan.

Druk kort op  of  om een sprong van 10 seconden verder of terug te maken. Lang vasthouden resulteert in meerdere sprongen van 10 seconden.



DE PAUZE-/BLADWIJZERKNOP

Druk op  om te pauzeren of te stoppen. Om weer verder te luisteren, druk op  of . Als de speler tijdens het pauzeren uitgeschakeld wordt, zal de speler een bladwijzer op die plaats zetten.

EEN BLADWIJZER VERANDEREN

Een bestaande bladwijzer kan gewijzigd worden door tijdens het afspelen op de gewenste positie opnieuw te pauzeren en uit te schakelen.


DE BLADWIJZER HERSTELLEN

1. Druk op de  knop als de speler aanstaat.
2. Pauzeer de speler en houdt de  knop 2 seconden ingedrukt. De speler geeft een kort geluidssignaal.
3. Schakel de speler uit. De bladwijzer zal hersteld worden naar het begin van de opname.

KOPTELEFOON OF LUIDSPREKERS AANSLUITEN

Plug de kabel van de koptelefoon of van de luidsprekers in de standaard 3,5mm koptelefoonaansluiting aan de rechterkant van het apparaat. Druk  of  om het volume te regelen. Ook als de speler tussentijds is uitgezet, onthoudt deze het ingestelde volume.

PROBLEMEN MET DE SPELER?

Als de speler niet functioneert, controleer dan eerst of de batterij volgens de instructies opgeladen is. Als de batterij opgeladen is en de speler werkt nog steeds niet, zou herstarten kunnen helpen. Houdt 10 seconden de  knop ingedrukt zodat de speler uitschakelt. De speler herstart nu en gaat automatisch weer aan.

WAARSCHUWINGEN:

- De speler NIET aan vuur of extreme hitte blootstellen.
- Gebruik de speler niet zodra abnormale hitte, geur, verkleuring of vervorming optreedt of als de speler lekt. Vooral wanneer dit dichtbij de batterij plaatsvindt. Neem dan contact op met een gekwalificeerd technicus.
- Als de batterij uit de speler genomen is, behandel hem dan met voorzichtigheid. Houd de batterij buiten bereik van kinderen. NIET verbranden, doorboren, demonteren of vervormen.
- Als de batterij lekt, verwijder hem dan overeenkomstig de lokale wetgeving (chemisch afval). Was huid of kleding direct als deze in contact geweest is met de batterijvloeistof. In geval van inslikken of contact met de ogen, onmiddellijk medische hulp inschakelen!
- Het is belangrijk om het volume niet harder te zetten dan noodzakelijk is. Dit om gehoorschade op termijn te voorkomen.

Neem contact met ons op via www.megavoice.nl